



www.jcsamolepky.cz

Návod na lepení samolepky

Před lepením

Samolepku můžeme aplikovat na celou řadu čistých, suchých, hladkých až lehce porézních materiálů, které jste zbavili mastnoty. Při aplikaci na čerstvě lakované povrchy musíme dbát, aby lak byl již zcela proschlý, neboť páry z rozpouštědel a jiné výpary mohou vést ke tvorbě bublin, zkroucení nebo změně zbarvení. Podkladová plocha musí být důkladně očištěna. Doporučujeme čistit lihem (technický líh), popř. odstraňovačem silikonu, nedoporučujeme benzín. Lakované plochy je před lepením dobré důkladně očistit vlažnou vodou s přidáním jakéhokoli běžného čistícího přípravku (např. JAR).

Doporučená teplota při lepení

Optimální teplota pro lepení je mezi 15 až 28 °C. Teplo zvyšuje přilnavost lepidla. Minimální teplota lepení je 5 °C, při bodě mrazu lepidlo nereaguje na lepenou plochu. Max. 32 °C, vyšší teplota způsobuje roztáhnutí a deformaci fólie.

Lepení na sucho!

Stáhněte podkladový papír cca 1cm od kraje a ten přehněte nebo odstříhněte. Přiložte fólii na správné místo a odkrytou cca 1cm část přihlaďte. Stáhněte zbytek podkladového papíru a rukou, ručním válečkem, stěrkou nebo hadříkem uhladte celou samolepku. Samolepku je nutné pečlivě přitlačit ve všech jejích částech. Nakonec odstraňte průhledný přenášecí papír (fólii) a samolepku ještě jednou přitlačte. Po dvou dnech na slunci se aktivuje lepidlo fólie a samolepka zcela pevně drží.

Lepení za mokra!

Při mokrém lepení se reakce lepidla k dosažení konečné přilnavosti prodlužuje, výsledek je ale většinou mnohem lepší. Lepením na mokro dosáhnete nalepení bez nežádoucích bublin. V závislosti na množství vody závisí i rychlost konečného přilnutí folie. Do cca 0,5 litru vody přidáme 1-4 kapky saponátu, toto množství je potřeba dodržet, protože saponát silně ovlivňuje adhezivitu. Zvlhčete povrch vodou a stáhněte podkladový papír. Přiložte fólii na předem připravené místo. Stěrkou a válečkem vytlačte vodu a osušte hadříkem. Pro dobrou adhezivitu je dobré vyčkat přibližně jednu hodinu. Nakonec odstraňte přenášecí papír (fólii) a samolepku ještě jednou přitlačte. Mokrý lepení se hodí na velké a dlouhé samolepky.

Orientace lepení

Klasicky čitelně: Samolepku nalepíte na vrchní stranu podkladu. Skla, karoserie, zdi atd.

Zrcadlově obráceně: Samolepku můžete nalepit z vnitřní strany skla (z interieru), pak bude z venku čitelná. Takto umístit samolepku lze pouze z lesklých fólií. Matné fólie mají spodní stranu nelesklou, reflexní jsou stříbrné ze strany lepidla.